

Deel 3: Gebruikersinstructies

Om het dakluik op de meest veilige manier te gebruiken wordt aangeraden deze instructies aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor latere raadpleging.

- Voor een veilige bediening is het noodzakelijk dat de gasdrukveer met vergrendelfunctie (te herkennen aan het rode mechanisme) aan de in-/uitstapzijde van het dakluik zit. Bij een foutieve installatie aan de tegenoverliggende zijde kan gevaarlijk balanceren op een trap of ladder noodzakelijk zijn, wat het risico op vallen vergroot.
- Gebruik van het dakluik door kinderen of onbevoegden moet niet worden toegestaan. Houd onbevoegden en met name kinderen op afstand bij de bediening van het dakluik.
- Om valgevaar te voorkomen wordt geadviseerd na de doorgang door het luik de deksel te sluiten. De deksel zal hierbij niet in het slot vallen waardoor de gebruiker zich niet buitensluit.
- Ga niet op het dakluik staan.
- De gasdrukveer met vergrendelfunctie moet ontgrendeld worden voordat de deksel wordt dichtgetrokken.
- Onderhoud: bij het reinigen mag geen gebruik worden gemaakt van een hogedrukspuit, een schuurspons en/of agressieve schoonmaakmiddelen. Reinig zowel de binnen- als buitenzijde uitsluitend met lauwwarm water, groene zeep en een zachte spons.
- Schade aan de poedercoating dient direct te worden bijgewerkt met lak in de juiste RAL kleur.
- Voorzie de scharnieren, indien noodzakelijk, van kruipolie.
- Wrijf vensters nooit droog na reiniging i.v.m. krassen. Dep met een zachte doek.
- Laat vensters niet in aanraking komen met producten die niet geschikt zijn voor glas.
- Zorg, ter voorkoming van condens, dat vocht veroorzakers zoals planten, wasdrogers en wasmachines niet direct onder het dakluik staan en dat de ruimte ten alle tijde voldoende geventileerd wordt.
- Verwijder geen ijs en/of hard geworden sneeuw dat zich op vensters bevindt.
- Staka wijst erop dat condensvorming een natuurlijk gevolg kan zijn van temperatuurverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van de dakluiken, met name bij wisselende klimatologische omstandigheden. Het is mogelijk dat deze condensvorming, vooral bij onvoldoende ventilatie van de ruimte, tot druppelvorming op het oppervlak van het dakluik leidt. Zorg er altijd voor dat de ruimte waarin het dakluik zich bevindt voldoende geventileerd is.
- Staka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of onjuist gebruik.